

自動(衝突被害軽減)ブレーキ FM500AB 簡単ガイド

表示器



緑色ランプ

ONスイッチ

OFFスイッチ

黄色ランプ

- ・緑色、黄色ランプ
システムの作動状況をお知らせします。
- ・OFFスイッチ
システムを一時的に停止します。
- ・ONスイッチ
停止したシステムが復帰します。

ランプ状態		内容
	緑色ランプ【点灯】 黄色ランプ【点滅】	【黄色ランプ点滅+ブザー音】で衝突の危険を知らせます。 ・シートベルトを正しく着用の上安全運転を心がけてください。
	緑色ランプ【点灯】 黄色ランプ【点灯】	【OFFスイッチ】を押すと一時的に自動ブレーキ機能が停止します。 ・障害物を検知して一時的にブレーキを解除したい場合 ・ <u>車両に異常を感じ一時的にシステムを停止したい場合</u>
	緑色ランプ【消灯】 黄色ランプ【点灯】	装置が故障した可能性があります。 ・速やかに販売取付店にご相談ください。

詳細につきましては取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
ご不明な点は販売取付店もしくは弊社までご相談ください。

本製品はあくまでも運転をサポートする装置です。
運転状況等によりシステムが正しく作動しないことがあります。
システムを過信せず、ドライバーが安全運転を心がけてください。

製造・販売元

ACR
株式会社ACR